

Code: 79851  
 Collection: OH!  
 Version: 01 Date:  
 Brand: Linea Light

**linea**  
**light**  
 group

Istruzioni per l'installazione  
 Installation instructions  
 Instrucciones para la instalación  
 Instructions pour l'installation  
 Installationsanleitung

ATTENZIONE: la sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto è necessario conservarle.






WARNING: the safety of this fixture is guaranteed only if you comply with these instructions; remember to conserve in a safe place.

ATENCIÓN: la seguridad del aparato se garantiza solo cumpliendo cuidadosamente las siguientes instrucciones; por ello, es necesario conservarlas.




ATTENTION: la sécurité de l'appareil n'est garantie qu'en cas d'utilisation correcte des instructions suivantes; il faut par conséquent les conserver.

ACHTUNG: die sicherheit des gerates wird nur durch sachgemasse befolgung nachstehender anweisungen gewährleistet; ihre aufbewahrung ist deshalb sehr wichtig.


Contenuto dell'imballo - Box Contents - Contenido de la confección - Contenu de l'emballage - Packungsinhalt



-Per regolare il cavo d'acciaio, svitare la boccola e premere sul perno.  
 -To regulate the iron cable, unscrew the metal part pressing the button.  
 -Pour régler le câble d'acier, dévisser l'embout et appuyer sur le pivot.  
 -Laenge der haltselle einstellen huerse heraus drehehaenge einstellen und wieder befestigen.  
 -Para regular el cable de acero, desatornillar el casquillo y apretar el perno.



-Attenzione: blocco di sicurezza cavo d'acciaio  
 -Attention: block safety steel cable  
 -Aufmerksamkeit: ich stoppe sicherheits kabel aus stahl  
 -Atención: bloque de seguridad cable de acero  
 -Attention: bloc de sûreté j'arrache d'acier



- OH!  
Ø 550  
46 W Energy Saver  
30 W Low Consumption
- OH!  
Ø 750  
57 W Energy Saver  
30 W Low Consumption
- OH!  
Ø 1150  
77 W Energy Saver  
30 W Low Consumption